

ТРЕБОН СИ

Инновационный профессиональный стиральный порошок на основе многослойных силикатов.

Для стирки сильнозагрязненных изделий из натуральных и смешанных волокон.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ТРЕБОН_СИ очень концентрирован и эффективен при низком расходе, полностью растворим в воде.
- ТРЕБОН_СИ обеспечивает эффективное отстирывание самых сложных и обширных жиромасляных и пигментных загрязнений уже при 60 °С.
- ТРЕБОН_СИ связывает ионы тяжелых металлов и предотвращает инкрустацию волокон и оборудования.
- ТРЕБОН_СИ обеспечивает интенсивную рН-буферизацию в сочетании с низкой каустической щелочностью, усиливая эффект стирки, активируя процесс отбеливания, сокращая последующие полоскания и снижая негативное разрушающее воздействие на волокна.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Состояние:	Белый порошок
Насыпной вес:	800 ± 40 г/мл
Общая щелочность:	5,6 ± 0,2 г/л (1% раствор)
Уровень рН:	12,1-12,6 (1% раствор)

ПРИМЕНЕНИЕ

Дезинфицирующее действие ТРЕБОН СИ не подтверждено (не заявлялось) в РФ, однако он указан в перечне института им. Роберта Коха (Берлин) как соответствующий §18 IfSG для термо-химической дезинфекции по VAN/DGHM при стирке при температуре 60 °С, тип АВ в концентрации 2 г/литр в сочетании с 2 мл/л ОТТАЛИН ПЕРАСЕТ в течение 10 минут.

Дезинфицирующее действие ТРЕБОН СИ не подтверждено (не заявлялось) в РФ, однако он указан в перечне института им. Роберта Коха (Берлин) как соответствующий §18 IfSG для термо-химической дезинфекции по VAN/DGHM при стирке при температуре 60 °С, тип АВ в концентрации 1,2 г/литр в сочетании с 0,8 мл/л ОТТАЛИН ПА КОНС в течение 10 минут.

Вируцидное действие ТРЕБОН СИ не подтверждено (не заявлялось) в РФ, однако оно достигается по DIN EN 14476 в сочетании с ОТТАЛИН ПЕРАСЕТ при:

- концентрации ТРЕБОН СИ 2 г/литр и
- концентрации ОТТАЛИН ПЕРАСЕТ 2 мл/литр
- в течение 20 минут при температуре 60 °С.

ДОЗИРОВКА

Волокна	Загрязнение	Дозировка г/кг	Температура, °С
Хлопок и PES	Обычное	7	60-70
Хлопок и PES	Сильное (жир/масло)	8-12	60-70

Для стирки изделий с обширными загрязнениями минеральными маслами следует дополнительно использовать ДЕРВАЛ_ПРЕ / ДЕРВАЛ_ЭНЕРЖИ или ДЕРВАЛ_БРАЙТ.

Для стирки изделий со свежими белковыми загрязнениями следует использовать предварительную стирку в течение 5 минут при 45 °С.

Для застарелых белковых загрязнений необходимо дополнительно использовать ОТТАЛИН_ЭНЗИМ в концентрации 1 г/кг.

ТРЕБОН_СИ без проблем дозируется в виде порошка во всех современных дозирующих системах.

При приготовлении рабочего раствора в центральных дозирующих станциях концентрация ТРЕБОН СИ не должна превышать 7,5%. Температура рабочего раствора должна быть 45-55 °С, а время использования приготовленного раствора – не более 48 часов.

УПАКОВКА

Пластиковый мешок 25 кг.

ХРАНЕНИЕ

Гарантийный срок хранения в оригинальной упаковке составляет 24 месяцев.